

Abrindo arquivos



Modo de impressão



Driver Off: Selecione-o para habilitar o modo de impressão do Space Control

Funções

