



TMT
B R A S I L



Manual Space Control




- Instalação
- Configuração
- Impressão





Manual de Impressão**OKI C711WT + Space Control****- Instalando o Space Control**

Após a instalação do driver OKI de sua C711WT, execute o arquivo "SC V3 setup", faça a instalação padrão.




Atenção,
a impressora terá de estar
conectada via USB!

1**2****3****4**

Manual de Impressão**OKI C711WT + Space Control****- Instalando o Space Control**

Manual de Impressão**OKI C711WT + Space Control****- Configurando o Space Control****Instale sua licença:**

Clique na opção "Utility", "License Install".
Selecione seu arquivo de licença, e clique em "Abrir".

**Desabilite o driver OKI:**

Clique na opção "Utility", "Printer mode".
Clique no botão "Driver Off".

